

# MICHAEL KORS ACCESS

## MANUAL SMARTWATCH :: MICHAEL KORS ACCESS

### ATUALIZAÇÃO DO ANDROID WEAR

OBS: Android Wear é o sistema que coordena o smartwatch. Para usufruir de todos seus benefícios, é recomendável mantê-lo sempre atualizado para a última versão disponível. Atualmente (02/06/2017), a última versão disponível é a 2.0.

1. Carregue o smartwatch para, no mínimo, 80% de bateria.
  2. Pressione a coroa para acessar as configurações.
  3. Deslize a tela para baixo e clique na opção “Sobre”.
  4. Deslize a tela para baixo e clique na opção “Atualizações do sistema” (pode levar alguns minutos).
  5. Ao término da atualização, clique sobre a coroa para voltar a tela inicial.
- ✓ Pronto. Você já pode usufruir de todo potencial que o seu smartwatch possui.

### PAREANDO AO APLICATIVO

1. Carregue o smartwatch para, no mínimo, 20% de bateria.
2. Pressione a coroa para ligar o smartwatch.
3. Quando a tela de boas-vindas aparecer, deslize-a para a esquerda.
4. Selecione o idioma Português (Brasil).
5. Será solicitada a conexão com uma fonte de energia. Deslize a tela três vezes para a esquerda e veja o nome do smartwatch.
6. No telefone, baixe o aplicativo Android Wear.
7. Ative o Bluetooth e a localização do telefone.
8. Abra o aplicativo e clique em configurar.
9. Clique sobre o nome do smartwatch.
10. Verifique se a chave numérica é a mesma no telefone e no relógio. Caso sejam iguais, clique em “Ok”.
11. Siga as instruções que poderão aparecer na tela do telefone.
12. No smartwatch, aguarde que o mesmo termine a atualização e sincronização (pode levar alguns minutos).

# MICHAEL KORS ACCESS

✓ Pronto. Você já pode usufruir de todo potencial que o seu smartwatch possui.

## PRINCIPAIS FUNÇÕES

Personalizando o mostrador

1. Ligue o mostrador do smartwatch. Para economizar bateria, o mostrador apaga-se automaticamente após alguns segundos. Para ligá-lo, pressione a coroa ou dê um toque na tela.
2. Com o mostrador ligado, pressione a tela por alguns segundos até que as opções de mostradores apareçam na tela.
3. Deslize a tela para a esquerda ou direita para visualizar as opções e dê um clique sobre o mostrador de sua preferência.

Pronto. O mostrador escolhido será exibido na tela do relógio.

Mudando as cores do mostrador

1. Ligue o mostrador e mantenha o centro da tela pressionado.
2. Deslize a tela até encontrar o mostrador que deseja utilizar.
3. Ao encontrá-lo, clique no ícone da engrenagem (configurações) que aparece abaixo do mostrador.
4. Faça as alterações conforme a sua preferência. Quando terminar, pressione a coroa para voltar a tela inicial.

Pronto. As cores e informações do mostrador mudaram conforme a sua preferência.

Acessando as notificações

1. Ligue o mostrador do relógio.
2. Deslize a tela para cima para visualizar as notificações do celular.
3. Deslize a tela para a esquerda para verificar se há opções de resposta disponíveis.
4. Para descartar uma notificação, deslize a tela para a direita.

## Ligações / Chamadas (não disponível para iOS)

- Primeiro, é necessário ativar o áudio e aumentar o volume do smartwatch.
4. Para isso, mantenha a coroa pressionada até aparecer o menu de opções.

# MICHAEL KORS ACCESS

5. Deslize a tela até encontrar “Telefone”.
  6. Ative o áudio do smartwatch conforme a mensagem exibida.
  7. Em seguida, clique na coroa para voltar a tela inicial.
  8. Pressione a coroa até aparecer o menu de opções.
  9. Deslize a tela até encontrar “Configurações”. 10. Deslize a tela até encontrar “Som”.
  11. Em seguida, acesse as opções de volume e coloque todas no máximo.
  12. Para realizar uma chamada, vá até a opção “Telefone” e clique sobre o contato desejado.
  13. Para atender uma chamada recebida, deslize a tela para a esquerda.
  14. Ao lado esquerdo da caixa do relógio encontra-se o alto-falante.  
Ao lado direito, abaixo da coroa, encontra-se o microfone.
- ✓ Pronto. Agora você pode escutar e responder suas chamadas pelo smartwatch.

OBS: As instruções aqui citadas são referentes à versão 1.5 do Android Wear.

## MY SOCIAL

OBS: My Social é uma função que permite utilizar as fotos do Instagram como plano de fundo do mostrador. Disponível a partir da versão 2.0 do Android Wear.

1. Pressione a coroa e role a tela até encontrar “Google Play Store”.
  2. Procure pelo ícone de uma lupa e dê um clique sobre ele.
  3. Digite “MK Access Watch Faces” e confirme.
  4. Quando o aplicativo aparecer na tela, clique sobre ele e faça o download.
  5. Ao término da instalação, pressione duas vezes a coroa e clique em “Michael Kors Acesso”.
  6. A tela será dividida em três abas. Clique na primeira aba (“A minha rede social”).
  7. Quando o nome “Instagram” aparecer na tela, clique sobre ele.
  8. Em seguida, clique sobre a foto que deseja utilizar.
  9. Selecione o mostrador digital ou analógico e siga as instruções que irão aparecer na tela.
  10. Quando a seleção estiver confirmada, pressione a coroa para voltar a tela inicial.
- Pronto. A foto escolhida será o mostrador do smartwatch.

# MICHAEL KORS ACCESS

## PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Como baixar o aplicativo?

Caso seu telefone seja um Android, vá ao Google Play e procure “Android Wear”. Caso seja um iOS, busque o aplicativo “Android Wear” na App Store.

2. Quanto tempo dura a bateria completa?

A duração da bateria depende do uso do seu smartwatch, assim como seu celular. Foi projetada para durar em torno de 12 horas.

3. Como carregar o relógio?

Via cabo magnético posicionando atrás do relógio e conectando com uma fonte de energia (preferencialmente tomada).

4. O relógio funciona na água?

Não. A resistência é de 1 ATM, não sendo aconselhável o uso do relógio na água.

5. Meu smartwatch pode se conectar a mais de um telefone simultaneamente?

Não. Seu smartwatch só será conectado a um telefone por vez.

6. Qualquer pessoa pode fazer o conserto de um smartwatch?

Não. Apenas a equipe da assistência técnica possui a expertise para realizar ajustes e consertos nos smartwatches.